

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC 9460 CDN

Für einen manuellen Toner Reset des Brother MFC 9460CDN, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- Schalten Sie Ihr Brother MFC 9460CDN ein
- Öffnen Sie die obere Abdeckung an Ihrem Gerät
- Drücken Sie die Taste STORNO einmal 1x
- RESET PARTS LIFE Menü erscheint auf dem Display
- Wählen Sie den entsprechenden Toner mit den Pfeiltasten
▲ ▼-Tasten auswählen (STD-Standard / HC-Jumbo / S.HC Super Jumbo)
- Drücken Sie die Taste OK einmal (1x) zur Bestätigung der Auswahl
- Drücken Sie sofort die Pfeiltaste ▲-Taste 1x für die Initialisierung
- Schließen Sie die obere Abdeckung Ihres Brother MFC 9460CDN

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de