

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother DCP-8040 LT

Es ist möglich, an Ihrem Gerät den manuellen Trommel Reset selbst und ohne großen Aufwand durchzuführen. Nutzen Sie dazu einfach die unten stehende Resetanleitung für Brother DCP-8040 LT Drucker.

- **Als erstes ist die Geräteklappe am Drucker zu öffnen, damit Sie den Reset durchführen können. Es handelt sich dabei um die Klappe hinter der sich die Trommeleinheit befindet.**
- **Drücken Sie bei geöffneter Geräteklappe die Taste "Storno" an Ihrem Gerät.**
- **Hierauf sollte im Display "erfolgreich" angezeigt werden.**
- **Schließen Sie nach Erhalt der Meldung die Geräteklappe wieder.**

Da Sie mit diesem Vorgang den Zähler der Trommel zurückgesetzt haben, können Sie den Drucker nun weiterhin uneingeschränkt nutzen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de