

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother DCP-8085 DN

Richten Sie sich nach den Anweisungen in der unten stehenden Resetanleitung, um bei Ihrem Brother DCP-8085 DN Drucker einen manuellen Trommel Reset durchzuführen. Führen Sie sie Arbeitsschritte genau wie angegeben durch.

- **Öffnen Sie bei eingeschaltetem Drucker die Geräteklappe. Dort befindet sich die Trommeleinheit mit dem Toner.**
- **Betätigen Sie nun bei geöffneter Geräteklappe ein Mal die Taste "Storno" an Ihrem Drucker.**
- **Bitte diese Eingabe sofort durch Betätigen der Taste "1" bestätigen. Das Display sollte Ihnen nun die Meldung "erfolgreich" anzeigen.**
- **Wenn das der Fall ist, können Sie die Klappe am Brother DCP-8085 DN wieder schließen.**

Der Trommelzähler ist jetzt zurückgesetzt und Sie können Ihr Gerät wieder uneingeschränkt verwenden.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de