

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother DCP-8890 DW

Führen Sie bitte, falls nötig, einen manuellen Trommel Reset an Ihrem Brother DCP-8890 DW Drucker anhand der Anweisungen in unserer folgenden Resetanleitung durch.

- **Zuerst öffnen Sie bei eingeschaltetem Drucker dessen Geräteklappe, hinter der die Trommeleinheit sitzt.**
- **Drücken Sie anschließend die "Storno" Taste am Gerät.**
- **Jetzt sofort mit Drücken der Taste "1" bestätigen. Das Display zeigt dann "erfolgreich" an.**
- **Schließen Sie die Geräteklappe.**

Der Trommel Reset ist nun vollständig abgeschlossen und Ihr Brother DCP-8890 DW ist wieder voll einsatzbereit.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de