

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother Fax 2825 ML

**Der Trommel Reset an Ihrem Fax kann ohne großen Aufwand durchgeführt werden. Nachstehend finden Sie dazu eine Resetanleitung für Brother Fax 2825 ML Geräte.**

- **Öffnen Sie bitte als Erstes die Geräteklappe an Ihrem Brother Fax. Hinter dieser Klappe befinden sich der Toner bzw. die Trommeleinheit.**
- **Betätigen Sie nun ein Mal die Taste "Optionen" an Ihrem Gerät.**
- **Das Display sollte nun anzeigen: "Trommel ersetzt? Ja/Nein". Ist dies der Fall bestätigen Sie dies bitte sofort mit der Taste "1" an Ihrem Gerät.**
- **Nachdem im Display eine der Meldungen "ausgeführt" oder "ausgerichtet" angezeigt wurde, können Sie die Klappe schließen.**

**Der Rücksetzungsvorgang ist damit abgeschlossen. Das Fax kann wie gewohnt verwendet werden.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**