

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother Fax 5750

Müssen Sie aufgrund eines Tonerwechsels an Ihrem Brother Fax 5750 auch einen manuellen Trommel Reset durchführen, halten Sie sich dabei an die Anweisungen in unserer Resetanleitung.

- **Dort wo Sie den Toner eingesetzt haben, befindet sich an Ihrem Fax ein Klappe. Öffnen Sie diese, während das Gerät eingeschaltet ist.**
- **Betätigen Sie nun die Taste "Clear" an Ihrem Brother Fax 5750.**
- **Direkt danach drücken Sie bitte die Taste "1". Im Display sollte dann die Meldung "erfolgreich" angezeigt werden.**
- **Ist das der Fall, können Sie die Geräteklappe wieder verschließen.**

Nun ist der Trommelzähler ordnungsgemäß zurückgesetzt. Das Faxgerät funktioniert jetzt wieder, wie Sie es gewohnt sind.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de