

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother Fax 9500

**Die Trommel DR-200, welche Ihr Brother Fax 9500 nutzt, erfordert keinen manuellen Trommel Reset und damit auch keine Resetanleitung. Sie nimmt die Rücksetzung des Zählers mittels einer im Lieferzustand bereits eingesetzten Folie automatisch vor.**

- **Ist keine Folie in der Trommel eingesetzt, rufen Sie unsere Hotline an.**
- **Entfernen Sie in keinem Fall die Folie vor dem Einsetzen der Trommel!**
- **Die Folie kann vorsichtig wieder eingesetzt werden, sollte sie dennoch entfernt worden sein.**

**Wenn Sie nach dem Trommelwechsel blasse oder gar leere Seiten drucken, liegt das an der Verwendung eines gebrauchten Toners in der neuen Trommel. Setzen Sie dann einen neuen Toner ein und drucken Sie circa 20 bis 30 Seiten. Dann sollte das Druckbild wieder normal sein.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**