

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1200 PS

Oftmals muss nach einem Tonerwechsel an einem Brother HL-1200 PS Drucker auch ein manueller Trommel Reset durchgeführt werden. In der folgenden Resetanleitung ist dieser Schritt für Schritt erklärt.

- **Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist. Öffnen Sie dann die Geräteklappe, hinter der die Trommel sitzt.**
- **Drücken Sie bei geöffneter Klappe den Taster, der leicht vertieft liegend unter den 4 LEDs an Ihrem Drucker zu finden ist, und halten Sie diesen.**
- **Lassen Sie den Taster erst dann wieder los, wenn alle 4 Kontrolllampen an Ihrem Gerät aufleuchten.**
- **Dann schließen Sie die Geräteklappe.**

Sie haben den Trommel Reset jetzt ausgeführt. Der Drucker funktioniert nun wieder, wie Sie es gewohnt sind.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de