

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1200

Nach einem Tonerwechsel ist an einem Brother HL-1200 oftmals ein manueller Trommel Reset notwendig. Wie Sie diesen schnell und sicher durchführen, verrät Ihnen unsere unten stehende Resetanleitung.

- **Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist und öffnen Sie dann die Geräteklappe, dort, wo die Trommeleinheit eingesetzt wird.**
- **Suchen Sie auf Höhe der "Start" bzw "Go" Taste unter den vier LEDs einen leicht vertieft liegenden Taster. Drücken und halten Sie diesen.**
- **Warten Sie nun, bis alle vier LEDs an Ihrem Brother HL-1200 aufleuchten. Dann lassen Sie den Taster los.**
- **Schließen Sie nun die Geräteklappe.**

Nach der Trommelrücksetzung ist Ihr Drucker wieder uneingeschränkt einsatzfähig.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de