

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-1230

**Für den Fall, dass nach einem Tonerwechsel ein manueller Trommel Reset an Ihrem Brother HL-1230 nötig wird, halten Sie sich dabei an die Anweisungen in folgender Resetanleitung.**

- **Schalten Sie das Gerät ein und öffnen Sie die Geräteklappe, hinter der die Trommeinheit eingesetzt wird.**
- **Unter den vier LEDs an Ihrem Drucker befindet sich leicht vertieft sitzend ein Taster. Drücken und halten Sie diesen.**
- **Warten Sie anschließend, bis die vier Lampen aufleuchten. Lassen Sie dann den Taster wieder los.**
- **Die Geräteklappe kann nun wieder geschlossen werden.**

**Der Trommel Reset ist damit erfolgt. Nutzen Sie Ihren Drucker nun wieder wie gewohnt.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**