

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1250 LT

Die nachfolgende Resetanleitung für Brother HL-1250 LT Geräte zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie für einen manuellen Trommel Reset an Ihrem Gerät vorgehen müssen. Dieser kann nach einem Tonerwechsel notwendig werden.

- **Öffnen Sie die Geräteklappe an Ihrem Drucker bei eingeschaltetem Gerät. Sie ist dort, wo sich die Trommeleinheit befindet.**
- **Am Drucker befindet sich unter den 4 LEDs ein leicht vertieft sitzender Taster. Drücken und halten Sie diesen Taster.**
- **Lassen Sie den Taster erst wieder los, wenn alle vier 4 Lampen am Gerät aufleuchten.**
- **Dann können Sie die Klappe am Drucker wieder schließen.**

Der Vorgang ist nun abgeschlossen. Der Drucker ist damit wieder voll einsatzbereit.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de