TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1250

Es kann sein, dass Sie nach einem Tonerwechsel an Ihrem Brother HL-1250 einen manuellen Trommel Reset durchführen müssen. Halten Sie sich dabei an die einzelnen Arbeitsschritte, die in unserer Resetanleitung beschrieben sind.

- Geräteklappe öffnen. Sie ist dort, wo Sie die Trommel eingesetzt haben. Der Drucker muss eingeschaltet sein.
- Den Taster betätigen und halten, der sich leicht vertieft unter den vier LED-Lampen am Drucker befindet.
- Warten, bis alle vier Lampen am Drucker leuchten, dann den Taster loslassen.
- Geräteklappe wieder schließen.

Der Trommel Reset ist erfolgt. Ihr Drucker ist wieder voll einsatzbereit.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de