

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1470 NLT

Lassen Sie sich für einen manuellen Trommel Reset an Ihrem Brother HL-1470 NLT Drucker von den Anweisungen in der folgenden Resetanleitung leiten.

- **Geräteklappe bei eingeschaltetem Drucker öffnen. Es handelt sich um die Klappe, welche die Trommeleinheit verdeckt.**
- **Den Taster drücken und halten, der sich leicht vertieft unter den vier LED-Lampen an Ihrem Drucker befindet.**
- **Den Taster so lange festhalten, bis alle vier LEDs aufleuchten. Dann loslassen!**
- **Die Klappe am Drucker unbedingt wieder schließen.**

Der Drucker ist nun, nachdem der Zähler der Trommel zurückgesetzt wurde, wieder betriebsbereit.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de