

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-1600 DX

Nach einem Tonerwechsel an einem Brother HL-1600 DX muss meist ein manueller Trommel Reset vorgenommen werden. In der unten stehenden Resetanleitung wird schritt für Schritt erklärt, wie Sie dazu vorgehen müssen.

- Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die Klappe, hinter welcher Sie den Toner bzw. die Trommel eingesetzt haben.
- Drücken und halten Sie anschließend die Taste "Go" oder "Start" an Ihrem Brother HL-1600 DX.
- Lassen Sie diese Taste erst dann wieder los, wenn alle vier Lampen am Gerät gleichzeitig aufleuchten.
- Danach können Sie die Klappe am Drucker wieder schließen.

Sie können jetzt Ihren Drucker nutzen wie immer. Der Reset wurde ordnungsgemäß ausgeführt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)