

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1600 NE

Unsere Resetanleitung für Brother HL-1600 NE Geräte hilft Ihnen dabei, einen manuellen Trommel Reset schnell und einfach durchzuführen. Dieser wird nötig, wenn Sie den Toner oder die Trommel gewechselt haben.

- **Die Klappe, hinter welcher die Trommel sitzt, muss bei eingeschaltetem Drucker geöffnet werden.**
- **Dann ist, je nach Druckerausführung, die Taste "Go" oder "Start" zu bestätigen und zu halten.**
- **Lassen Sie diese Taste bitte erst wieder los, wenn alle vier LED-Lämpchen am Drucker zugleich leuchten.**
- **Danach können Sie die Klappe wieder verschließen.**

Der Reset ist nun ausgeführt und Ihr Drucker wieder betriebsbereit.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de