

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1600 NTR

Bitte führen Sie einen manuellen Trommel Reset an einem Brother HL-1600 NTR Drucker ausschließlich nach den Anweisungen in der unten stehenden Resetanleitung durch.

- **Geräteklappe bei eingeschaltetem Drucker öffnen. Dahinter befindet sich die Trommeleinheit.**
- **Taste "Go" oder "Start" am Drucker drücken und festhalten.**
- **Warten, bis alle vier LEDs zusammen aufleuchten. Dann Taste wieder loslassen.**
- **Die Geräteklappe wieder schließen.**

Der Trommel Reset ist nun durchgeführt. Nutzen Sie Ihren Brother HL-1600 NTR Drucker weiter wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de