

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1600

Ein Tonerwechsel bei einem Brother HL-1600 Drucker erfordert im Anschluss meist einen zusätzlichen, manuellen Trommel Reset. Um diesen durchzuführen, gehen Sie bitte vor, wie in folgender Resetanleitung beschrieben.

- Öffnen Sie, während der Drucker eingeschaltet ist, die Abdeckklappe über der Trommeleinheit.
- Ihr Gerät verfügt, je nach Ausführung, über eine "Start" oder "Go" Taste. Drücken Sie diese und halten Sie sie gedrückt.
- Warten Sie dann solange, bis alle vier LED-Lampen an Ihrem Drucker aufleuchten. Dann lassen Sie die Taste los.
- Schließen Sie die Geräteklappe.

Der Reset ist jetzt ausgeführt und der Drucker wieder voll einsatzbereit.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de