

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1630

Haben Sie an Ihrem Brother HL-1630 den Toner gewechselt, müssen Sie anschließend einen manuellen Trommelreset durchführen. Wie das funktioniert, zeigt Ihnen Schritt für Schritt die folgende Resetanleitung.

- **Öffnen Sie die Geräteklappe Ihres Druckers, hinter der die Trommel sitzt, bei eingeschaltetem Gerät.**
- **Betätigen und halten Sie die "Start" oder "Go" Taste an Ihrem Drucker.**
- **Warten Sie ab, bis alle vier Kontrollleuchten an dem Gerät aufleuchten. Dann lassen Sie die Taste los.**
- **Schließen Sie nun die Geräteklappe.**

Der Drucker ist nach diesem Trommel Reset wieder voll einsatzbereit.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de