

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-1650 N

**Wenn Sie den Toner an Ihrem Brother HL-1650 N Drucker gewechselt haben, müssen Sie danach unter Umständen einen manuellen Trommel Reset durchführen. Wie das genau funktioniert, entnehmen Sie bitte der folgenden Resetanleitung.**

- **Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie dann die Geräteklappe, die sich dort befindet, wo Sie auch die Trommel bzw. den Toner einsetzen müssen.**
- **Drücken Sie im Anschluss daran bei geöffneter Klappe die "Start" oder "Go" Taste und halten Sie diese fest.**
- **Lassen Sie die Taste dann wieder los, wenn am Drucker alle vier LEDs gleichzeitig aufleuchten.**
- **Schließen Sie nach dem Loslassen der Taste die Geräteklappe.**

**Ihr Drucker funktioniert nun wieder ohne Einschränkungen. Das Zählwerk für die Trommel wurde auf Null gesetzt.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**