

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1670

Ein Tonerwechsel am Brother HL-1670 Drucker lässt einen manuellen Trommel Reset erforderlich werden, der jedoch mit wenigen Arbeitsschritten erledigt werden kann. Wie Sie vorgehen müssen, erfahren Sie in der nachstehenden Resetanleitung.

- **Öffnen Sie die Klappe an Ihrem Drucker, hinter der die Trommel eingesetzt wird. Schalten Sie das Gerät bitte zuvor ein!**
- **Nun betätigen Sie die "Start" oder "go" Taste. Lassen Sie diese nicht los, sondern halten Sie sie gedrückt!**
- **Erst wenn alle vier Lampen an Ihrem Drucker leuchten, können Sie die Taste wieder loslassen.**
- **Dann können Sie auch die Klappe wieder schließen.**

Nachdem Sie nun den Trommelzähler zurückgesetzt haben, können Sie Ihren Brother HL-1670 nutzen, wie Sie es gewohnt sind.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de