

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-2030 R

**Der Trommel Reset an Ihrem Drucker kann schnell selbst durchgeführt werden. Nutzen Sie dazu die nachfolgende Resetanleitung für Brother HL-2030 R Geräte.**

- **Öffnen Sie bitte an Ihrem Drucker die Geräteklappe, hinter der Sie den Toner oder die Trommeleinheit eingesetzt haben.**
- **Drücken Sie bei geöffneter Klappe bitte die "Start" bzw. die "Go" Taste. Halten Sie diese dauerhaft gedrückt.**
- **Bitte halten Sie die Taste gedrückt, solange nicht alle vier Lampen an Ihrem Gerät aufleuchten. Sobald dies der Fall ist, können Sie die Taste wieder loslassen.**
- **Schließen Sie die Geräteklappe.**

**Die Rücksetzung des Zählers ist hiermit abgeschlossen, sodass der Drucker uneingeschränkt genutzt werden kann.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**