

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-2032 DN

**Führen Sie jetzt den Trommel Reset mit der unten stehenden Resetanleitung für Brother HL-2032 DN Geräte schnell und sicher durch.**

- **Öffnen Sie bitte die Geräteklappe. Das ist diejenige Klappe, hinter der Sie den Toner oder die Trommeleinheit eingesetzt haben.**
- **Drücken Sie nun die "Start" oder "Go" Taste an Ihrem Gerät und halten Sie diese niedergedrückt.**
- **Nach einer Weile werden allen vier Lampen an Ihrem Drucker aufleuchten - nun können Sie die Taste wieder loslassen.**
- **Schließen Sie abschließend die Klappe an Ihrem Drucker.**

**Durch diesen Vorgang haben Sie den Trommelzähler zurückgesetzt und können das Gerät in vollem Umfang nutzen.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**