

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-2037

**Wenn an Ihrem Drucker ein manuelle Trommel Reset vorgenommen werden muss, verfahren Sie dabei bitte wie in der nachfolgenden Resetanleitung für Brother HL-2037 Geräte beschrieben.**

- **Öffnen Sie an Ihrem Laserdrucker bitte zuerst die Geräteklappe. Dabei handelt es sich um die Klappe, hinter der die Trommel bzw. der Toner zu finden ist.**
- **Betätigen Sie bitte die "Start" oder "Go" Taste Ihres Druckers und halten Sie diese gedrückt.**
- **Sie müssen die Taste so lange gedrückt halten, bis alle vier Lampen an Ihrem Gerät aufleuchten. Sobald dies der Fall ist, können Sie die Taste wieder loslassen.**
- **Schließen Sie danach bitte wieder die Geräteklappe.**

**Sie haben nun die Zurücksetzung des Trommelzählers erfolgreich durchgeführt. Das bedeutet, dass Sie Ihren Drucker nun wie gewohnt weiter nutzen können.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**