

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-2140

**Um an Ihrem Brother HL-2140 Gerät einen manuellen Trommel Reset durchzuführen, halten Sie sich bitte strikt an die unten stehende Resetanleitung.**

- **Bitte öffnen Sie als Erstes an Ihrem Gerät die Geräteklappe, hinter welcher auch Toner oder Trommeleinheit eingesetzt werden.**
- **Drücken Sie nun die "Start" oder "Go" Taste und halten Sie diese bitte gedrückt!**
- **Wenn an Ihrem Drucker oder Fax alle vier Lampen aufleuchten, können Sie die Taste wieder loslassen.**
- **Anschließend bitte unbedingt wieder die Geräteklappe schließen.**

**Die Zurücksetzung des Zählers ist damit abgeschlossen und Ihr Brother HL-2140 ist wieder druckbereit.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**