

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5130

Möchten Sie an Ihrem Brother HL-5130 Gerät den manuellen Trommel Reset selbst durchführen, orientieren Sie sich einfach an den Anweisungen in der folgenden Resetanleitung.

- **Der erste Schritt besteht in der Öffnung der Geräteklappe. Diese ist dort zu finden, wo Sie die Trommeleinheit einsetzen können.**
- **Drücken Sie nun bei weiterhin geöffneter Klappe an Ihrem Gerät die Taste "Go" bzw. "Start" und halten Sie diese gedrückt.**
- **Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis alle vier Lampen an Ihrem Drucker leuchten. Dann können Sie die Taste loslassen.**
- **Nach dem Loslassen der Taste kann die Geräteklappe wieder verschlossen werden.**

Der Reset des Trommelzählers ist damit schon abgeschlossen. Einer Nutzung Ihres Druckers wie gewohnt steht nichts mehr im Weg.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de