

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5150 D

Ein manueller Trommel Reset an einem Brother HL-5150 D ist ohne großen Aufwand durchführbar. Folgen Sie dazu einfach den einzelnen Arbeitsschritten in nachfolgender Resetanleitung.

- **An Ihrem Drucker finden Sie eine Geräteklappe, hinter der Trommel bzw. Toner eingesetzt werden. Öffnen Sie diese um mit dem Reset zu beginnen.**
- **Halten Sie nun, bei geöffneter Geräteklappe, die Taste "Start" oder "Go" gedrückt.**
- **Warten Sie, bis alle vier Lampen an Ihrem Drucker leuchten. Ist dies der Fall, können Sie die Taste loslassen.**
- **Schließen Sie nach dem Loslassen der Taste die Geräteklappe.**

Hiermit haben Sie den Trommel Reset durchgeführt. Das Gerät kann nun weiter wie gewohnt genutzt werden.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de