

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5170 DLT

Ein manueller Trommel Reset an einem Brother HL-5170 DLT erfordert einige Arbeitsschritte. Diese sind in der nachfolgenden Resetanleitung detailliert aufgeführt.

- **Bevor Sie mit dem Reset beginnen können, müssen Sie am Drucker die Geräteklappe, hinter der sich die Trommel befindet, öffnen.**
- **Halten Sie dann bei geöffneter Klappe die Taste "Start" oder "Go" niedergedrückt.**
- **An Ihrem Gerät sind vier Lampen angebracht. Lassen Sie die Taste erst los, wenn alle vier leuchten!**
- **Schließen Sie nach dem Loslassen die Klappe wieder.**

Nun ist der Trommelzähler zurückgesetzt. Eine Nutzung des Gerätes wie gewohnt ist nun wieder möglich.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de