

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-5170 DN

**Damit Sie an Ihrem Gerät einen Trommel Reset durchführen können, verfahren Sie bitte nach den Anweisungen in der nachstehenden Resetanleitung für Brother HL-5170 DN Geräte.**

- **An Ihrem Drucker befindet sich eine Geräteklappe, dort wo die Trommel eingesetzt wird. Öffnen Sie diese, um den Reset zu beginnen.**
- **Bei geöffneter Klappe nun die Taste "Start" oder "Go" drücken und gedrückt halten.**
- **Die Taste darf erst losgelassen werden, wenn alle vier Lampen an Ihrem Gerät aufleuchten.**
- **Anschließend können Sie die Klappe an Ihrem Gerät wieder schließen.**

**Nach erfolgter Rücksetzung des Trommelzählers ist das Gerät wie gewohnt zur Nutzung bereit.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**