

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5240

Die unten stehende Resetanleitung für Brother HL-5240 Geräte zeigt Ihnen, wie Sie den manuellen Trommel Reset an Ihrem Drucker ohne großen Aufwand selbst durchführen können.

- **Als Erstes die Geräteklappe öffnen, wo sich Toner bzw. Trommeleinheit befinden.**
- **Dann die Taste "Start" oder "Go" drücken. Die Taste nicht loslassen, sondern gedrückt halten!**
- **Wenn alle vier Lampen an Ihrem Gerät aufleuchten, können Sie die Taste wieder loslassen.**
- **Die Geräteklappe Ihres Brother HL-5240 kann wieder geschlossen werden.**

Der Trommel Reset wurde von Ihnen erfolgreich durchgeführt. Ihr Drucker steht nun wieder wie gewohnt zur uneingeschränkten Nutzung bereit.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de