

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5250 DNHY

Für einen Trommel Reset an Ihrem Brother HL-5250 DNHY Drucker halten Sie sich bitte an die einzelnen Arbeitsschritte in der folgenden Resetanleitung.

- **Der erste Schritt besteht darin, die Geräteklappe zu öffnen. Hinter dieser befindet sich die Trommeleinheit.**
- **Halten Sie an Ihrem Drucker bei geöffneter Geräteklappe die Taste "Start" oder "Go" gedrückt.**
- **Warten Sie nun, bis am Gerät alle vier Lampen aufleuchten. Sobald dies der Fall ist, dürfen Sie die Taste wieder loslassen.**
- **Schließen Sie die Klappe an Ihrem Drucker.**

Der Resetvorgang für den Trommelzähler ist abgeschlossen. Nun funktioniert Ihr Drucker wieder wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de