

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5250 DNL

Sollte an Ihrem Drucker ein manueller Trommel Reset nötig sein, können Sie dazu einfach der nachfolgenden Resetanleitung für Brother HL-5250 DNL Geräte folgen.

- **Bitte öffnen Sie an Ihrem Drucker die Geräteklappe. Dahinter findet sich die Trommeleinheit bzw. der Toner.**
- **Nun ist bei geöffneter Klappe an Ihrem Gerät die Taste "Start" oder "Go" zu betätigen und gedrückt zu halten.**
- **Warten Sie jetzt ab, bis an Ihrem Brother HL-5250 DNL alle vier Lampen aufleuchten. Dann können Sie die Taste loslassen.**
- **Schließen Sie die Klappe am Drucker.**

Die Rücksetzung des Zählers ist jetzt erfolgreich abgeschlossen. Einer uneingeschränkten Nutzung Ihres Druckers steht nichts mehr im Weg.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de