

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5340 DN 2 LT

Nach dem Wechseln des Toners ist in einigen Fällen ein manueller Trommel Reset notwendig. Führen Sie diesen Schritt für Schritt nach der folgenden Resetanleitung durch.

- **Öffnen Sie die Klappe über der Trommeleinheit bei eingeschaltetem Gerät.**
- **Halten Sie anschließend an Ihrem Gerät je nach Ausführung entweder die "Start" oder "Go" Taste gedrückt.**
- **Lassen Sie diese Taste bitte erst wieder los, wenn die vier LEDs an Ihrem Drucker aufleuchten.**
- **Schließen Sie nach dem Loslassen der Taste die Geräteklappe.**

Sie haben nun den Zähler der Trommel zurückgesetzt, sodass Sie Ihren Brother HL-5340 DN 2 LT Drucker wieder uneingeschränkt nutzen können.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de