

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-5340 DNL

**Der manuell Trommel Reset an Ihrem Brother HL-5340 DNL Gerät ist, falls notwendig, schnell und einfach durchzuführen. Folgen Sie dazu einfach den Anweisungen in unserer folgenden Resetanleitung.**

- **Ihr Gerät muss für den Reset eingeschaltet sein. Öffnen Sie die Geräteklappe, hinter der sich die Trommeleinheit mit dem Toner befindet.**
- **Bei geöffneter Klappe ist nun die "Go" oder "Start" Taste zu drücken und festzuhalten.**
- **Wenn alle vier an Ihrem Drucker vorhandenen Lampen aufleuchten, können Sie die Taste wieder loslassen.**
- **Schließen Sie zum Abschluss die Geräteklappe.**

**Sie haben jetzt den Trommelzähler zurückgesetzt. Nutzen Sie Ihren Drucker anschließend einfach wie gewohnt.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**