

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5340

Möchten Sie an Ihrem Brother HL-5340 Gerät einen manuellen Trommel Reset durchführen, halten Sie sich dabei bitte unbedingt an die Anweisungen unserer Resetanleitung.

- **Öffnen Sie zunächst bei eingeschaltetem Drucker die Geräteklappe, dort wo Sie die Trommeleinheit eingesetzt haben.**
- **Nun halten Sie bei geöffneter Klappe die Taste "Go" oder "Start" an Ihrem Drucker gedrückt.**
- **An Ihrem Drucker befinden sich vier LEDs. Sobald alle vier Lampen aufleuchten, können Sie die Taste loslassen.**
- **Anschließend dürfen Sie die Geräteklappe wieder schließen.**

Der Drucker ist jetzt wieder voll einsatzbereit. Der Trommelzähler wurde durch diesen Vorgang zurückgesetzt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de