

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5350

Nach dem Wechseln der Tonereinheit kann ein manueller Trommel Reset nötig werden. Folgen Sie dazu einfach den Anweisungen in unserer Resetanleitung für Brother HL-5350 Geräte.

- **Der Drucker muss für den Reset eingeschaltet sein. Öffnen Sie die Frontklappe, hinter der sich die Trommeleinheit verbirgt.**
- **Bei geöffneter Frontklappe drücken Sie nun die Taste "Go" oder "Start" und halten diese dauerhaft gedrückt.**
- **Warten Sie, bis die vier LED-Lampen an Ihrem Drucker alle aufleuchten. Lassen Sie dann die Taste los.**
- **Schließen Sie die Frontklappe.**

Die Nutzung Ihres Druckers kann nun wie gewohnt erfolgen, denn der Zähler der Trommel wurde zurückgesetzt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de