

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5370 DW

Aufgrund eines Tonerwechsels kann bei Ihrem Brother HL-5370 DW ein manueller Trommel Reset nötig werden. Führen Sie diesen mit Hilfe der Anweisungen in unserer Resetanleitung durch.

- **Öffnen Sie an Ihrem Drucker die Klappe, hinter der Sie den Toner bzw. die Trommeleinheit eingesetzt haben. Dazu muss das Gerät eingeschaltet sein.**
- **Drücken Sie dann die Taste "Go" oder "Start". Bitte halten Sie die Taste unbedingt gedrückt!**
- **Lassen Sie diese Taste erst dann wieder los, wenn alle vier Lampen an Ihrem Gerät aufleuchten!**
- **Schließen Sie die Klappe an Ihrem Brother HL-5370 DW.**

Ihr Drucker ist jetzt wieder voll einsatzfähig, nachdem der Trommelzähler erfolgreich zurückgesetzt wurde.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de