

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5370 W

Führen Sie den manuellen Trommel Reset an einem Brother HL-5370 W schnell und einfach selbst durch. Die folgende Schritt für Schritt Resetanleitung hilft Ihnen dabei.

- **Zunächst ist die Geräteklappe am Drucker zu öffnen, hinter welcher sich die Trommeleinheit befindet. Schalten Sie das Gerät, wenn nötig, vorher ein.**
- **Halten Sie, während die Klappe geöffnet ist, die "Start" oder "Go" Taste an Ihrem Gerät gedrückt.**
- **Wenn alle vier Lampen am Drucker aufleuchten, können Sie die Taste loslassen.**
- **Die Geräteklappe ist unbedingt wieder zu verschließen!**

Nun ist Ihr Drucker wieder wie gewohnt nutzbar, denn der Trommel Reset wurde von Ihnen bereits vollständig durchgeführt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de