

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-6050 DLT

Wenn Sie an Ihrem Drucker einen manuellen Trommel Reset durchführen müssen, gehen Sie bitte nach den Anweisungen in der folgenden Resetanleitung für Brother HL-6050 DLT Geräte vor.

- **Öffnen Sie die Geräteklappe, hinter welcher die Trommeleinheit sitzt. Vergewissern Sie sich vorher, dass das Gerät eingeschaltet ist.**
- **Bei geöffneter Klappe ist dann die Taste "Go" bzw. "Start" an Ihrem Gerät zu drücken und festzuhalten.**
- **Die Taste dürfen Sie erst dann wieder loslassen, wenn im Display Ihres Brother HL-6050 DLT die Meldung "DRUM CLEAR" angezeigt wird.**
- **Anschließend können Sie die Klappe wieder schließen.**

Der Drucker kann von Ihnen nun wieder wie gewohnt genutzt werden. Der Zähler der Trommel ist zurückgesetzt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de