

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-6050 DNLT

Oftmals muss nach einem Tonerwechsel ein manueller Trommel Reset durchgeführt werden. Wie sie diesen an einem Brother HL-6050 DNLT vornehmen, zeigt Ihnen unsere Schritt für Schritt Resetanleitung.

- Öffnen Sie am Drucker die Geräteklappe, hinter welcher die Trommeleinheit verborgen ist. Stellen Sie vorher sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist.
- Betätigen Sie dann an Ihrem Gerät die Taste "Go" bzw. "Start" und halten Sie diese gedrückt.
- Lassen Sie diese Taste bitte erst dann wieder los, wenn das Display Ihnen die Meldung "DRUM CLEAR" anzeigt.
- Die Klappe kann danach wieder geschlossen werden.

Nachdem Sie solchermaßen den Zähler der Trommel resettet haben, funktioniert Ihr Drucker wieder wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de