

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-P 2600

Bitte führen Sie ein manuellen Trommel Reset an einem Brother HL-P 2600 Drucker so durch, wie es in der nachfolgenden Resetanleitung Schritt für Schritt erklärt ist.

- **Als Erstes öffnen Sie die Klappe am Drucker, hinter der die Trommel sitzt. Der Drucker muss dabei eingeschaltet sein.**
- **Unter den vier LED-Lampen an Ihrem Gerät befindet sich ein Taster in vertiefter Position. Drücken und halten Sie diesen!**
- **Warten Sie nun ab, bis alle vier Lampen aufleuchten. Dann lassen Sie den Taster los.**
- **Schließen Sie die Klappe am Drucker.**

Der Reset der Trommel ist damit abgeschlossen. Sie können Ihren Brother HL-P 2600 nun wieder uneingeschränkt nutzen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de