

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother Intellifax 2750

Das Brother Intellifax 2750 erfordert keinen manuellen Trommel Reset. Daher gibt es hier auch keine Resetanleitung. Die verbaute Trommel DR-200 setzt den Zähler automatisch zurück. Dies geschieht mittels einer Folie, die in der Trommel eingesetzt ist und die nach dem Einbau ausgeworfen wird.

- **Keinesfalls die Folie aus der Trommel entfernen!**
- **Wurde Sie aus Versehen entfernt, können Sie die Folie vorsichtig wieder einsetzen.**
- **Wenn die Folie bei Lieferung fehlt, rufen Sie bitte unsere Hotline an.**

Ein blasses Druckbild nach dem Trommelwechsel kann davon herrühren, dass Sie einen gebrauchten Toner mit der neuen Trommel verwenden. Setzen Sie dann einen neuen Toner ein und drucken Sie einige Seiten, bis der Druck wieder normal erscheint.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de