

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother Intellifax 2800

Das Brother Intellifax 2800 nutzt die Trommel DR-8000. Für diese gibt es keine Resetanleitung, weil ein manueller Trommel Reset nicht möglich ist. Der Reset wird durch eine Folie ausgelöst, die bei der Lieferung in der Trommel eingelegt ist und nach dem Einbau automatisch ausgeworfen wird.

- **Bitte entfernen Sie vor dem Einbau der Trommel unter keinen Umständen diese Folie.**
- **Setzen Sie sie sorgfältig wieder ein, falls sie dennoch entnommen wurde.**
- **Unsere Hotline hilft Ihnen weiter, falls die Folie gänzlich fehlen sollte.**

Bei weiterer Verwendung eines gebrauchten Toners in der neuen Trommel können Qualitätsprobleme beim Druck in Form von blassen oder leeren Seiten auftreten. Lösen Sie diese, indem Sie einen neuen Toner einsetzen und anschließend 20 bis 30 Seiten drucken.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de