

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother Intellifax 3650

In Ihrem Brother Intellifax 3650 ist die Trommel DR-200 verbaut, welche den Trommelzähler mittels einer Folie nach dem Einbau automatisch zurücksetzt. Ein manueller Reset und eine Resetanleitung sind daher nicht erforderlich.

- **Die Folie darf vor dem Einbau der Trommel nicht aus dieser entfernt werden.**
- **Sie kann vorsichtig wieder eingesetzt werden, sollte sie versehentlich entfernt worden sein.**
- **Wenn die Folie bei Auslieferung der Trommel fehlt, kontaktieren Sie unsere Hotline.**

Blasse Ausdrücke nach dem Wechsel der Trommel beruhen auf der Verwendung einer gebrauchten Tonerkartusche mit der neuen Trommel. Setzen Sie eine Neue ein und drucken Sie dann 20 bis 30 Seiten, bis das Druckbild wieder optimal ist.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de