

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother Intellifax 4750 E

Ein Tonerwechsel an einem Brother Intellifax 4750 E macht in einigen Fällen einen manuellen Trommel Reset notwendig. Die folgende Resetanleitung zeigt Ihnen, wie Sie dabei vorgehen müssen.

- Öffnen Sie die Geräteklappe an Ihrem Fax während diese eingeschaltet ist. Sie befindet sich dort, wo auch die Trommel eingesetzt wird.
- Betätigen Sie anschließend bei geöffneter Klappe die Taste "Clear".
- Sofort danach drücken Sie bitte die Taste "1" auf der Fax tastatur. Das Display zeigt dann die Meldung "erfolgreich".
- Nun können Sie die Klappe am Fax wieder schließen.

Sie haben den Trommelzähler zurückgesetzt. Ihr Fax funktioniert jetzt wieder ohne Einschränkungen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de