

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother MFC-3550

**Ihr Brother MFC-3550 nutzt die Trommeleinheit DR-200. In dieser ist bei Lieferung eine Folie eingesetzt, welchen Den Trommelzähler nach dem Einbau automatisch zurücksetzt. Eine Resetanleitung für einen manuellen Trommel Reset ist daher nicht erforderlich.**

- **Keinesfalls die Folie aus der Trommel entfernen!**
- **Bei versehentlicher Entfernung vor dem Einbau der Trommel können Sie die Folie vorsichtig wieder einfädeln.**
- **Wenn die Folie im Auslieferungszustand fehlt, melden Sie dies bitte unserer Hotline.**

**Haben Sie nach dem Trommelwechsel Probleme in Form von blassen Ausdrucken oder leeren Seiten, dann liegt das an der Verwendung einer gebrauchten Tonerkartusche mit der neuen Trommel. Setzen Sie eine neue Kartusche ein. Drucken Sie nun so lange, bis das Druckbild wieder normal ist.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**