

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-6800 J

In der neuen Trommel DR-8000 für Ihr Brother MFC-6800 J befindet sich eine Folie. Diese wird nach dem Einbau ausgeworfen und setzt dadurch den Trommelzähler am Gerät automatisch zurück. Eine Resetanleitung für den manuellen Trommel Reset benötigen Sie daher nicht.

- **Stellen Sie sicher, dass die Folie nicht vor dem Einbau der Trommel entfernt wird.**
- **Ist dies durch ein Missgeschick doch passiert, setzen Sie die Folie sorgfältig wieder ein.**
- **Hat die Folie bei der Auslieferung gefehlt, wenden Sie sich umgehend an unsere Hotline.**

Verwenden Sie in Ihrer neuen Trommel den Toner aus der alten Trommel weiter, kann dies dazu führen, dass das Gerät blasse oder gar leere Seiten druckt. Dann müssen Sie einen neuen Toner einsetzen und circa 20 bis 20 Seiten drucken, damit der Druck die gewohnte Qualität erreicht.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de