

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother MFC-6800

**In Ihrer neuen Trommel DR-8000 für das Brother MFC-6800 befindet sich eine Folie, die nach dem Einbau ausgeworfen wird und dadurch den Trommelzähler zurücksetzt. Daher ist für dieses Gerät keine Resetanleitung für einen manuellen Trommel Reset verfügbar.**

- **Fehlt die Folie in der Trommel, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.**
- **Entfernen Sie die Folie nicht vor dem Einbau der Trommel ins Gerät.**
- **Wurde Sie versehentlich entfernt, setzen Sie sie vorsichtig wieder ein.**

**Die Verwendung von gebrauchten Tonern in neuen Trommel führt manchmal dazu, dass blasse oder leere Seiten gedruckt werden. Tauschen Sie dann die gebrauchte Tonerkartusche durch eine Neue aus. Nach etwa 20 bis 30 gedruckten Seiten ist die gewohnte Druckqualität wieder erreicht.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**