

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-7525

Sie können an Ihrem Brother MFC-7525 keinen manuellen Trommel Reset nach einer Resetanleitung durchführen, denn der Trommelzähler wird automatisch zurückgesetzt. Diese geschieht durch eine in die neue Trommel eingelegte Folie, welche nach dem Einbau ausgeworfen wird.

- **Bei beschädigter oder fehlender Folie kontaktieren Sie uns bitte.**
- **Die Folie darf nicht vor dem Einbau der Trommel entnommen werden.**
- **Sie kann vorsichtig wieder eingefädelt werden, sofern sie versehentlich entfernt wurde.**

Wenn Sie mit Ihrer neuen Trommel eine gebrauchte Tonerkartusche verwenden, kann es sein, dass Ihr Drucker leere Seiten druckt oder ein blasses Druckbild zeigt. Setzen Sie dann eine neue Kartusche ein. Nach 20 bis 30 gedruckten Seiten ist das Druckbild dann wieder wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de