

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother MFC-8220

**Für einen Trommel Reset an Ihrem Multifunktionsgerät Brother MFC-8220 halten Sie sich an die Anweisungen in der unten stehenden Resetanleitung.**

- **Zunächst ist die an Ihrem Drucker befindliche Geräteklappe zu öffnen, hinter der sich die Trommeleinheit verbirgt.**
- **Danach drücken Sie bei geöffneter Geräteklappe die Taste "1" am Gerät.**
- **Das Display zeigt Ihnen die Statusmeldung "erfolgreich".**
- **Jetzt können Sie die Geräteklappe wieder schließen.**

**Das Gerät kann wieder wie gewohnt genutzt werden, da der Trommelzähler zurückgesetzt wurde.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**