

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-8380 DN

Haben Sie an Ihrem Brother MFC-8380 DN den Toner gewechselt, kann es sein, dass Sie einen manuellen Trommel Reset durchführen müssen. Die folgende Resetanleitung zeigt Ihnen, wie Sie dabei vorgehen müssen.

- **Öffnen Sie zunächst die Frontklappe bei Ihrem Multifunktionsgerät, dort wo Sie die Trommeleinheit eingesetzt haben. Der Drucker muss dabei eingeschaltet sein.**
- **Anschließend betätigen Sie die Taste "1" an Ihrem Brother MFC-8380 DN, woraufhin dessen Display die Meldung "erfolgreich" anzeigen sollte.**
- **Ist dies der Fall, kann die Frontklappe wieder geschlossen werden.**

Hiermit ist der Trommel Reset abgeschlossen und sie können mit beim Drucken wieder vorgehen wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de